

Lämpöpumppu tulee aina virittää kohdekohtaisesti.

Näitä asetuksia voidaan pitää pohjana lämpöpumppujärjestelmän viritykselle. Ne eivät välttämättä sovellu kohteeseen ja näin ollen viritys tulee suorittaa ja tarkistaa kohdekohtaisesti. **Riittävän pitkistä kompressorien käyntijaksoista tulee varmistua.**

Tutustu Rego 5200 asennusohjeissa oleviin asetuksiin. Tässä ohjeessa on listattu vain osa lämpöpumpun toimintaan vaikuttavista asetuksista.

Alla olevat asetukset löytyvät valikosta **10. Asentaja – 1. Asetukset**

| Sisäiset kiertovesipumput (1 lämpöpumppu) | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Valikko | Asetus | Suositteltu arvo |
| 7. Kiertopumput - 2. Asetukset PC0 | Esikierron nopeus | 40 % |
| 7. Kiertopumput - 2. Asetukset PC0 | Jälkikiertoaika | 120s |
| 7. Kiertopumput - 3. Asetukset PB3 | Esikierron nopeus | 80 % |
| 7. Kiertopumput - 3. Asetukset PB3 | Jälkikiertoaika | 180s |

| Kompressorien hystereesit (Patteriverkosto) | | |
|---|---------------|-------------------------|
| Valikko | Asetus | Suositteltu arvo |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi - 1. Hystereesi 1 | Maksimi | 16K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi - 1. Hystereesi 1 | Minimi | 3K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi - 1. Hystereesi 1 | Aikakerroin | 30 |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi - 2. Hystereesi 2 | Maksimi | 16K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi - 2. Hystereesi 2 | Minimi | 3K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi - 2. Hystereesi 2 | Aikakerroin | 30 |

| Käyttöveden lämmityksen asetukset | | |
|---|---------------|-------------------------|
| Valikko | Asetus | Suositteltu arvo |
| 4. Käyttövesi - 1. Käyttövesityyppi - 2. Lämpötilat | Käynnistys | 48C |
| 4. Käyttövesi - 1. Käyttövesityyppi - 2. Lämpötilat | Pysäytys | 56C |
| 4. Käyttövesi - 1. Käyttövesityyppi - 3. Kompressorit | Kompressorit | Automaattinen |
| 4. Käyttövesi - 3. Asetukset - 1. Asetukset | Hälytysraja | 46C |
| 4. Käyttövesi - 3. Asetukset - 3. Asetukset | Valvo T0 | Kyllä |

| Sisäiset kiertovesipumput (Kaskadikytkentä) | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Valikko | Asetus | Suositteltu arvo |
| 7. Kiertopumput - 2. Asetukset PC0 | Esikierron nopeus | 40 % |
| 7. Kiertopumput - 2. Asetukset PC0 | Jälkikiertoaika | 120s |
| 7. Kiertopumput - 3. Asetukset PB3 | Esikierron nopeus | 50 % |
| 7. Kiertopumput - 3. Asetukset PB3 | Jälkikiertoaika | 180s |

| Kompressorien hystereesit (Lattialämmitys) | | |
|---|---------------|-------------------------|
| Valikko | Asetus | Suositteltu arvo |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi – 1. Hystereesi 1 | Maksimi | 8K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi – 1. Hystereesi 1 | Minimi | 2K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi – 1. Hystereesi 1 | Aikakerroin | 30 |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi – 2. Hystereesi 2 | Maksimi | 8K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi – 2. Hystereesi 2 | Minimi | 2K |
| 2. Huonelämpötila - 5. Hystereesi – 2. Hystereesi 2 | Aikakerroin | 30 |