

BOS Asennusohje



Kiinnitä Halton BOS tuloilmaventtiili ruuveilla ja/tai niiteillä kanavaliitoksesta.



Tai ruuveilla kammiossa olevien niittien rei'istä.

Halton BOS tuloilmaventtiili asennetaan seinäpinnalle halutulle korkeudelle, jopa hyvin lähelle kattopintaa. Venttiilin kaulus liitetään tuloilmakanavaan ja kiinnitetään joko niiteillä tai ruuveilla liitântäkauluksesta tai ruuveilla kammion pohjassa olevista kiinnitysrei'istä. Etulevy kiinnittyy runkoon jousivoimalla.

Suosittelava suojaetäisyys ennen tuloilmaventtiiliä on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).