

00II08as

Ankkurointilevypaketti

LVI-koodi: 3460 596**Ankkurointikapasiteetti 1500 kg**

Aseta ankkurointilevyt säiliön pohjan tasalle. Pujota ankkurointiliina levyssä olevista rei'istä ja solmi liina vähintään kaksinkertaisilla solmuilla. Jatka hiekkatäytöä ja tiivistä hiekka 40 cm kerroksissa. Tarkista liinojen kireys.

Place anchoring plates to the same level as tank's bottom. Insert anchoring belt through the holes of the anchoring plate and tie the belt at least with double knot. Continue compacting sand in 40 cm layers. Check tightness of anchoring belts.

Placera förankringsplåtarna på bottenplanen för behållaren. Trä förankringslinan genom hålen i plåten och knyt linan med minst dubbla knutar. Fyll i sand omgångar ca 40 cm lager och komprimera väl. Kolla linornas spänning.

00II08as

Ankkurointilevypaketti

LVI-koodi: 3460 596**Ankkurointikapasiteetti 1500 kg**

Aseta ankkurointilevyt säiliön pohjan tasalle. Pujota ankkurointiliina levyssä olevista rei'istä ja solmi liina vähintään kaksinkertaisilla solmuilla. Jatka hiekkatäytöä ja tiivistä hiekka 40 cm kerroksissa. Tarkista liinojen kireys.

Place anchoring plates to the same level as tank's bottom. Insert anchoring belt through the holes of the anchoring plate and tie the belt at least with double knot. Continue compacting sand in 40 cm layers. Check tightness of anchoring belts.

Placera förankringsplåtarna på bottenplanen för behållaren. Trä förankringslinan genom hålen i plåten och knyt linan med minst dubbla knutar. Fyll i sand omgångar ca 40 cm lager och komprimera väl. Kolla linornas spänning.