







MCU:



RHT:




A.



T80126


## B.



\*

**1. WHITE: ALARM/COUNT****2. YELLOW: INPUT 0-10V****3. RED: +10V OUT****4. BLUE: GND**

- 1. Valkoinen: Hälytys/Laskuri  
Vit: Larmsignal/Varvtalsmätning  
Белый: Предупреждение/импульс  
Biały: Alarm/Licznik
- 2. Keltainen: Ohjaustulo 0-10V  
Gul: Styringgång 0-10V  
Желтый: Вход 0-10 В  
Żółty: Wejście sterujące 0-10V
- 3. Punainen: +10V Ulostulo  
Röd: +10V Utsignal  
Красный: +10 В Выход  
Czerwony: +10V Sygnał wyjściowy
- 4. Sininen: Maa  
Blå: Jord  
Синий: Земля  
Niebieski: Ziemia



T80126